












サイドテーブル 取扱説明書

組立部材一覧

■お買い上げありがとうございます。  
組み立て前に組立部材一覧をご確認下さい。

| 部材名 | ①底板   | ③棚板   | ④背板   | ⑥天板   |   | ⑦ポール   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|--|---|---|
| 部材  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ×1  |   | ×1  |   |   |  |   |   |
|     | ②シャフト   |   | ⑤側板   |   |   |  |   |   |
|     |  |   |  |   |   |  |   |   |
| 数量  | ×20   | ×1  | 左右各×1   | ×1  | ×3  | ×3   | ×1  | ×20   |

**注意**

■プラスドライバーをご用意ください。  
■手を切らないよう軍手をして組立ててください。  
■指を挟まぬよう気を付けてください。  
■作業するときは柔らかい布を下に敷いてください。

■ボルトの締め付けは十分に行ってください。  
■組立中に横から無理な力をかけないでください。  
■電動工具は使用しないでください。

取扱上の注意

ご使用時にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。  
またお読みになった後は、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください。

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 外周部に片寄って重い物を載せないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 火器のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類がゆるんだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。必ず増し締めをしてください。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたたりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

2. ご使用上の注意

- 直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- 湿気の多い所に設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- 板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。

3. お手入れ方法

- 汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
  - 汚れのひどい場合には薄めた中性洗剤で拭いてから固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
- ご注意：シンナー・アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装がはがれる場合があります。

4. お問い合わせ先

アールエフヤマカワSH  
TEL:0120-204-248  
受付時間：月曜日～金曜日(祝日を除く)AM9:00～PM5:00


品質表示

|         |  |      |                      |
|---------|--|------|----------------------|
| ■品名     | サイドテーブル  | ■材質  | 低圧メラミン PVC パーティクルボード |
| ■品番     | Z-RFST-1240NA(DB_W)  |      | スチール                 |
| ■外形寸法   | W1200 D400 H700  | ■耐荷重 | 天板20kg / 棚板5kg(等分布)  |
| ■取扱上の注意 | 加熱した鍋や沸騰したヤカンなどを直接置かないでください。<br>水などをこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取って下さい。 |      |                      |

MADE IN CHINA  
20091215


1. 背板の取付け

■④背板に②シャフトで取付けて①座面を差込んで下さい。③棚板の木ダボを④背板の穴に差込んで下さい。(別紙参照)




2. 側板(左)の取付け

■⑤側板(左)に②シャフトを取付けて、①底板、③棚板、④背板を差込んで下さい。(別紙参照)




3. 側板(右)の取付け

■⑤側板に②シャフトを取付けて、①底板、③棚板、④背板に差込んで下さい。(別紙参照)




4. 天板の取り付け

■⑥天板に②シャフトを取付けて、④背板、⑤側板に差込んで下さい。(別紙参照)



5. ポールの取付け

■⑦ポールに⑧ベースを⑪六角レンチを使って⑩六角ビスで取付けて下さい。⑦ポールを⑨ビスで⑥天板に取付けて下さい。



6. アジャスターの使い方

■ご使用になる前にアジャスターで高さの調節を行って下さい。  
■最後に図のように⑫キャップを全てのカムロックに差込んで下さい。

